



Montážní návod spoilerů - „ICC Tuning“.

Upozornění:

Výrobek je nutné před montáží a lakováním vyzkoušet na vozidle a pokud je to potřeba, dopasovat a upravit přímo na konkrétní vozidlo.

Návod k nástřiku spoileru:

Spoilery ICC Tuning jsou dodávány s dokončovací podkladovou barvou, která je určena k použití podle návodu.

1. Jemně obruste povrch spoileru vodním brusným papírem 800. Dejte pozor, abyste nepoškodili vrstvu základního laku.
2. Očistěte, odmastěte a nastříkejte vrchní barvou.
3. Spoiler nalakujte. **POZOR:** Nelakujte dosedací plochy, které budou ve styku s automobilem.
4. Sušte maximálně při teplotě 40°C.

Pozor! Používejte pouze dokončovací barvu, která je kompatibilní s polyurethanovým základním nátěrem.

Návod k montáži spoileru:

Označte otvory pro vrtání a vrtejte vrtákem v potřebné velikosti (na milimetry).

1. Obruste barvu a základní lak po celé dosedací ploše, která je ve styku s automobilem, abyste mohli přilepit spoiler přímo k automobilu. Dosedací plochy spoileru očistěte a odmastěte.
2. Očistěte a odmastěte styčné plochy auta, které jsou ve styku se spoilerem.
3. Polyurethanové lepidlo naneste na kontaktní plochy spoileru, aby díl držel opravdu dobře.
4. Spoiler přiložte na místo a pořádně přitlačte.
5. Upevněte spoiler pomocí šroubů, jež jsou součástí sady. Ve chvíli, kdy bude spoiler přilepen na sklo, použijte silnou adhesivní pásku, která zajistí spoiler alespoň na 8 hodin.

Pokud jsou středové části spoileru ve styku s vozem, použijte výlučně také polyurethanové lepidlo a připevněte pomocí adhesivní pásky alespoň na 8 hodin.

Během schnutí (alespoň 8 hodin) s automobilem nejezděte.

Během následujících 24 hodin nepřekračujte rychlost, jezděte maximálně 100 km/h.

Během následujících 48 hodin nejezděte s automobilem do auto myčky.

Lepidlo - Betalink K1:

PUR-adhesivní těsnící tmel pro externí části a spoilery